

Qrio

Smart Lock

ゲストキーのシェア方法

オーナー側ですること ①



画面中央の「ロックの名前」
右側の緑色 (i) のアイコンを
タップ。



画面下部の [キーを作成して
シェア] をタップ

オーナー側ですること (2)



各種設定項目の中で、作成するキーを利用できる条件

- ・「キーの名前」
- ・利用可能な期間（有効期限の設定）




オプション機能として


- ・ユーザーの解錠・施錠を通知するか
- ・オフライン時の解錠を許可するか

などを設定し、右上の [作成] をタップ

オーナー側ですること ③




[基本情報 /メンバー] の下部の
[メンバーを招待] の [メッセージ
を作成] をタップします。



左図の通り、共有方法を選択
していただき、招待先へ共有
をします。

ゲスト側ですること ①



受信したメールのURLを開きます。




リンクを開き、下の方にスクロールしていただき、[キーのリクエスト]という項目を開きます。
※それぞれ、Android、iPhoneに関わらず、アプリケーションをダウンロードしていただく必要があります。

ゲスト側ですること ②



アプリケーションを開いていただき、下部 [キーの利用をリクエスト] をタップします。

タップしますと、ゲストからオーナーにキーのリクエストメッセージが送信されます。



オーナー側ですること (4)



再度、Qrioアプリ画面中央の「ロックの名前（ご自身で設定された名前）」右側の(i)のアイコンを開きます。



[履歴 / キー / メンバー] 内の [キー] の項目内に表示されたゲスト名を開きます。

オーナー側ですること ⑤



ゲスト項目の [基本情報/メンバー] 内の [メンバー] の項目を開きます。



ゲスト名の部分を開き、[承認] をタップしていただきます。